

At a Glance

Hear higher highs,
feel lower lows for
a more immersive
sound experience.

● נורית חזוי

⊕ כפתור צרף

הוסיפו את ה-Sub Mini
למערכת שלכם

3

פתחו את אפליקציית Sonos והקישו
Add, או לכו אל < System < Settings
.AddProduct



מקמו את ה-Sub Mini
על הרצפה וחברו אותו

2

הציבו את ה-Sub Mini בפינה או ליד
קיר, קרוב לרמקול שתעשו בו שימוש.



וודאו שמוצר Sonos שאתם מתכוונים להשתמש
בו עם ה-Sub Mini מוגדר כבר.

1

הגדירו את מערכת
ה-Sonos שלכם

SONOS

הוראות בטיחות לספק כוח/מטען:
מנע חדירת מים או לחות הרחק אותו מטמפ' קיצוניות כגון ליד רדיאטור או תנור חם או מקום הפתוח לשמש. הרחק אותו מנרות דולקים, סיגריות וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'.

מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל חומצות כלשהן על המטען. חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומן על המטען. כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי, אל תנתק את המטען מהשקע ע"י משיכת הכבל. אחוז במטען ומשוך אותו מהשקע ודא שהכבל מנותב כך שאין סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו. אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים.

חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש. בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל. מיועד לשימוש פנים בלבד ולא במקום החשוף לשמש, גשם וכו'.

ניתוק ההתקן מאספקת החשמל: תקע החשמל מהווה את אמצעי הניתוק. התקע חייב להיות זמין להפעלה. הקפידו לחבר את תקע החשמל לשקע מוארק אתם עלולים להתחשמל או להיפצע!

יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש!
יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.
אזהרה: אין לחשוף סוללות לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה.

הוראות בטיחות לסוללת ליתיום: זהירות סכנה!
החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקולה אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללות לחום גבוה כגון אור שמש אש וכדומה. אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני המחזור המיועדים לכך.

לשירות לקוחות ותמיכה טכנית:

טל" 1700-707-202

דוא"ל support@bug.co.il

א:

04-6889251

דוא"ל support@modan.co.il

בואו נתחיל

Sub Mini

SONOS